
MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

取扱説明書





| 形名 | MSZ-KS20G-W(ホワイト) |
|----|--------------------|
| | MSZ-VS22G-W(ホワイト) |
| | MSZ-VS25G-W(ホワイト) |
| | MSZ-VS28G-W(ホワイト) |
| | MSZ-VS28GS-W(ホワイト) |

| お使いになる前に |
|-------------------------|
| 安全のために必ず守ること2 |
| 各部のなまえとはたらき4 |
| 運転前の準備6 |
| 応急運転······7 |
| |
| お好み運転 |
| 通常の運転(冷房・ドライ・暖房)をしたい …8 |
| ドライの調節をしたい9 |
| 風速・風向の調節をしたい10 |
| 冷房の省エネ運転をしたい11 |
| タイマー運転を使いたい12 |
| ブレーカーが切れるとき13 |
| お手りカ・医ったともに |
| お手入れ・困ったときに |
| 長期間で使用にならないとき14 |
| 防カビフィルターの取外し、取付けかた … 15 |
| お手入れ16 |
| 故障かな?と思ったら18 |
| もう一度お確かめください20 |
| 設置・点検・移設21 |
| 保証とアフターサービス22 |
| 仕# |



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)

安全のために必ず守ること

國取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

"図記号"の意味は 右のとおりです。





水ぬれ禁止



指示を守る



ス線接続



電源プラグを

不備があると、火災・感電・室内機の 落下によるケガ・水漏れの原因になり ます。





据付け・修理・移設禁止

異常のまま運転を続けると火災・故障 などの原因になります。





プラグを抜く

・タコ定配線はしない。

接触不良・絶縁不良・許容電流オーバ ーなどにより、火災・感電の原因にな ります。





運転中に電源ブラグの抜差しは

スパークなどにより、火災の原因にな ります。





頭コードなどは傷つけたり、加工

重いものを載せたり、加熱したり、加 工したり、束ねたりすると破損して火 災・感電の原因になります。





傷つけ禁止

薬源プラグのほこりを取除さ、

ほこりが付着したり、差込みに不備が あると、火災・感電の原因になります。





ほこりを取る

吸込□ - 吹出□に指や棒などを入れ

ファンが高速で回転しており、ケガの 原因になります。



長時間直接お肌に冷風をあてない

体調悪化や健康を損なう原因に なります。






電源プラグを持って抜く。

電源コードの芯線の一部が断線して火 災の原因になります。



運転中はファンが高速で回転しており、 ケガの原因になります。





感電の原因になります。





コンを水洗いしたり、水の人。


室内機内部に水が浸入して絶縁不良に なり、感電・発火の原因になります。





水ぬれ禁止

酸素不足の原因になります。



を抜くが、ブレーカーを切る。

ほこりがたまって、火災の原因になり ます。





介注意


品質低下または動植物への害の原因に なります。





使用禁止

室内機に露がつき、滴下して家財など をぬらし、汚損の原因になります。





運転禁止

5届かあたる方に動植物で

動植物に悪影響をおよぼす原因になり ます。





落下・転倒によるケガの原因になりま





火災・変形の原因になります。





室外機が落下・転倒し、ケガの原因にな ります。



不完全燃焼の原因になります。



を外機の吸込口やアルミフィンに

ケガの原因になります。





を電池を充電・分解したり、火の中

漏液・破裂・発火の原因になります。





<u>乾電池の交換は2個とも新しい同種</u>

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・ 漏液・破裂の原因になります。





据付時のご注意

小警告

据付けは、「お買上げの販売店」または 専門業者にご相談ください

⚠注意

可感性力スの悪れるおそれの

万一ガスが漏れて、室外機の周囲にた まると、爆発の原因になります。






アース線は、ガス管・水道管・避雷 針・電話のアース線に接続しない。 アース工事に不備があると、感電の原 因になります。





っては、湯電遮断器を取付ける

漏電遮断器が取付けられていないと、 感電の原因になります。





漏電遮断器取付け

排水経路に不備があると、室内外機か ら水が滴下して家財などをぬらし、汚 損の原因になります。






排水

異常や不具合が発生したときは


ただちに運転停止し 「お買上げの販売店」または 「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」 にご相談ください。(22~23ページ)

各部のなまえとはたらき


巨乙器



室外機



UEIS



パワー切換ボタン

ブレーカー容量に余裕がないとき。(13ページ)

リセットボタン

乾電池交換の交換時に必ず 押す。(6ページ)


運転前の準備

ルームエアコンの据付けは販売店におまかせください。

量为機




電源プラグをコンセントに差込 み、ブレーカーを入にする。



UEEDV




上ブタを引き抜き、乾電池を 入れて上ブタを取付ける。





リセットボタンを押す。



- 整電池を交換したら、必ずリセットボタンを押して、
 パワー切換の確認及び調節をしてください。
 (13ページ)
- 図リセットボタンを押さないと、正しく作動しないことがあります。
- 闘リセットボタンを強く押しすぎないように注意して ください。

応急運転

リモコンの取扱い

- ⇒信号の届く範囲は室内機の正面に向けて直線距離 で約6m以内です。
- ※ ボタンを押すと室内機から"ピッ"という受信音がして、運転モニターランプが1回点滅します。 音がしないときは操作をやり直してください。
- * 運転中は"ピッ"、停止するときは"ピー"と音が鳴ります。
- * リモコンを大切に扱ってください。 落したり、投げたり、水などがかかったりすると故 障の原因になります。
- 参表示部には液晶(材質:ガラス)を使用しており、落下による破損で表示が点灯しなくなる場合がありますので十分注意してください。

壁などに取付ける場合

※ お部屋の照明を点灯させ、○を押して、室内機からの受信音が"ピッ"と鳴る位置にリモコン取付具を取付けてください。

リモコンの取付け・取外しかた

取付けかた 取付具へ差込んでください。 取外しかた 上へ引抜いてください。

乾電池について

乾電池の交換目安

信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり したら、新しい単4形乾電池と交換してください。

参乾電池の寿命は約1年間です。 ただし、乾電池の底面に使用推奨期限(月一年)が明記されており、期限切れに近いものは乾電池寿命が短くなることがあります。

- / 注意 乾電池取扱い

・乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、また眼に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

お願い

- 漏液による故障をさけるために長期間で使用にならないときは乾電池を全部取出してください。
- ※ 充電式乾電池は使用しないでください。


リモコンが使えないとき

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。



応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに応急冷房→応急暖房→停止の順に変わります。 ·-----



室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。



●停止するときは



応急運転スイッチを「停止」に する。


運転内容は下のようになります。 ただし、最初の約30分間は温度調節がはた らかず連続運転になり風速は強になります。

| 運転内容 | | | | 冷房 | 暖房 |
|----------|---|---|---|------|-----|
| 設 | 定 | 温 | 度 | 24°C | 24℃ |
| 風 速 | | 弱 | 弱 | | |
| 上下風向フラップ | | | プ | 自動 | 自動 |

通常の運転(冷房・ドライ・暖房)をしたい

運転内容を選び、温度を細かく調節できます。





室内機の表示内容

室内機の右側について いる運転モニターラン プが運転中の状態を表 示します。

運転モニター 🚳 🔘

運転モニターランプの表示について


| 表 | 示 | 状態 | 目標温度と室温の差 |
|---|---|--|-----------|
| | • | 目標温度に向かってエアコンが運転中であることを示します。 目標温度になるまで、しばらくお待ちください。 | 約2℃以上 |
| | 0 | お部屋の温度が目標に近づいたことを示します。 | 約2℃以下 |

図室温をやや下げる運転をしています。

ドライの調節をしたい

お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取除く運転をします。





風向

パワー切換〇

時間すすむ

時間もどる

○リセット 電池↓

ドライをしているときにお使いください。



ドライ調節 を押す。

1回押すごとに標準→弱→強の順に変わります。

| 3モード ドライ | 運転内容 | 設定温度の目安 |
|-------------|---|--------------------------|
| ドライ標準 | お部屋の温度が下がるのを 抑えながら、湿気を取除く 運転をします。 | 室温より2℃ 低い温度にな ります。 |
| ドライ 弱 | 除湿能力を弱めた運転をします。 | 室温より1℃ 低い温度にな ります。 |
| ドライ 強 | 除湿能力を強めた運転をします。 室温はやや下がります。 | 室温より3℃ 低い温度にな ります。 |

●停止するときは





を押す。

知っとく情報

3モードドライの使いかた


肌寒さを感じるときはド (f) ライ弱に、むし暑く感じるときはドライ強でお使いになることをおすすめします。




ドライ運転を開始すると室温を正しく検知するため送風 運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。

風速・風向の調節をしたい

風速や風向をお好みに調節して、心地よい風を感じてください。





風速を変えるときは

風速 を押す。


1回押すごとに自動 → 静 →弱 → 強の順に変わります。

風速静は室内外機の運転を低く抑えます。(通常よりも能力が低くなります。)

風速設定の目安 風速強でお使いください。

上下の風向を変えるときは


風向を押す。



左右の風向を変えるときは

Carles and

手動により左右風向フラップを動かしてください。



調整は運転を始める前に行ってください。 運転中は上下風向フラップが自動で動くため、手をはさまれ ることがあります。

風的意動なわれる


風向を自動にすると、運転内容によって上下風向フラップの位置が自動的に決定され、効果的な運転を 行います。

暖房時

吹出し温度が低いとき水平方向に吹出します。 に吹出し温度が暖まったとき下向きに吹出します。



湯冷房時・ドライ時 水平方向に吹出し ます。




- ◎冷房運転時 → (1)のとき水平吹出しになります。
- ■暖房運転時の吹出し温度が低いとき、または霜取運転時は自動的に水平吹出しになります。
- - 状態で約30分~1時間使用すると、水滴が滴下するの を防ぐため自動的に水平吹出しになります。
- 鰯暖房運転時、エアコンの下に家具やカーテンボックスなどがあるところでは、風向を下吹き (3) にすると効果的です。
- 濁上下風向調節はリモコンで操作してください。フラップを手で動かすと故障の原因となります。

冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。





冷房をしているときにお使いください。

冷

冷房涼感を押す。

設定温度は自動的に2℃上がります。

解除するときは



冷房涼感を押す。

知っとく情報

冷房涼感省エネ運転はこんな しくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。だから設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのままで健康的な冷房運転を行います。


E BATISHES

- - **歴**を押すと冷房涼感省エネ運転を解除します。
- ※ 冷房涼感省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

タイマー運転を使いたい

おやすみ前や起きるときなどに合わせて、時間をセットすると便利です。






varilais i

ブレーカーが切れるとき

他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れるときお使いください。





冷房・ドライ・暖房をしているときにお使いください。



1回押すごとに パラ (大)→ パラー (小)の順に変わります。

・バワギ 切換のほたらき

最大電流使用量(最大運転電流)をパラブ(小)またはパラブ(大)に切換えます。

こんなときにお使いください。

- ・電気使用量をおさえたいとき→ (小)
- ・ブレーカーがよく切れるとき→ パワー(小)

最大運転電流

| | (小) | バラ (大) |
|------------|---------|---------|
| MSZ-KS20G | 約10アンペア | 約15アンペア |
| MSZ-VS22G | 約10アンペア | 約15アンペア |
| MSZ-VS25G | 約10アンペア | 約15アンペア |
| MSZ-VS28G | 約15アンペア | 約20アンペア |
| MSZ-VS28GS | 約10アンペア | 約15アンペア |

- パワー切換ボタンは先の細いもので押す。


長期間ご使用にならないとき

長期間で使用にならないとき




3~4時間、送風運転して エアコン内部を乾燥させる。

※送風運転するには、設定温度を一番高くして通常 の運転をしたい(冷房)にします。(8ページ)






運転を止め、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。





リモコンから乾電池を取出す。




再度関い始めるとさ



防力ビフィルターを掃除して、取付ける。

◎「運転前の準備」(6ページ)の要領で準備してください。






室内外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを確認する。



アース線がはずれていないことを確認する。 室内機側に取付けてある場合があります。



防カビフィルターの取外し、取付けかた

お手入れの前に

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。


防カビフィルターの取外し(左右2枚)



防力ビフィルターの下部の凸部をつまみます。




下へ引きます。



防カビフィルターの取付けかた



防力ビフィルターを取付けるときは矢印の方向に確 実に奥へ押込む。



防カビフィルター着脱のときは不安定な台に乗らない。 転倒などによるケガの原因になります。


お手入れ

お手入れの前に

霽電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

電源プラグの掃除

邇電源プラグのほこりを取除く。



室内機・リモコンの掃除

- ■お手入れのときは不安定な台に乗らない。転倒などによるケガの原因になります。



防カビフィルターの掃除(2週間に1度の目安)

取外した防カビフィルターのほこりは掃除機で吸取るか、水洗いをし日陰でよく乾かす。


- **300万円 100 日本 100 日本**
- ■防カビフィルターは直射日光や直接火にあてて乾かさない。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。

故障かな?


お答えします。(故障ではありません)



3分たてば、運転します。 マイコンの指示で止まっています。 そのままお待ちください。




計分に暖かな風をお届けするため準備中です。 そのままお待ちください。



②室外機についた霜をとかしています。(霜取運転)

長くて10分で終了しますので、そのままお待ちください。(外気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきます。)


"ポコポコ"という 音がする。



◎レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外の空気を吸込み、ホース内の水を吹上がらせるときに出る音です。

風の強いときにホース出口から空気が押込まれて出る場合もあります。

"ピシッ"という音がする。 /ピシッ



温度変化で吸込口などが膨張・収縮してこすれる音です。

故障かな?


お答えします。(故障ではありません)

水の流れるような音や ときどき "プシュ" という音がする。




※エアコン内部の冷媒が流れている音や冷媒の 流れが切換わるときの音です。

風向が途中で変わる。 上下風向の調節が きかない。




- 以下ライや冷房運転中、下吹出しで約30分~1 時間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐた め自動的に水平吹出しになります。
- **鬱暖房運転時の吹出し空気温度が低いとき、ま** たは霜取運転中は自動的に水平吹出しになり ます。

よく冷えない。




- **議換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷** 房負荷が大きくなり、冷えが悪い場合があり
- **羅外気温が高いとき、冷えが悪い場合がありま** す。

室外機から水または水蒸気 が出る。



- **濁冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が** つき滴下するためです。
- **霽暖房時に、霜取運転でとけた水または水蒸気** が出るためです。
- **窓暖房時に、熱交換器についた水が滴下するた** めです。

部屋がにおう。



※エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類など にしみ込んだにおいを吸込んで、風を吹出す ためです。


もう一度お確かめください

こんなとき



お確かめください。





- ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。
- ◎入タイマーの設定になっていませんか。

 (12ページ)

よく冷えない、 暖まらない。




- > 3温度の調節が適切になっていますか。(8ページ)
- 憲防カビフィルターが汚れていませんか。
 (16~17ページ)
- 鬱窓やドアが開いたままになっていませんか。

リモコンの表示がでない、 表示がうすい。 リモコンを近づけないと、 受信しない。



- **鬱乾電池が消耗していませんか。(6~7ページ)**
- 圏乾電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか。(6ページ)

停電があったとき。



入/切 を押し

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」または お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

運転モニターランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。 以下のような場合には、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。

爾電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)がある部屋では、リモコンからの信号を受けつけない場合があります。

圏電波の弱い地域では、テレビ・ラジ オなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付け をおすすめします。 お願い

響雷が鳴り出したら、早めに運転を止め、電源プラグを抜いてください。
電気部品が損傷することがあります。


設置·点検·移設

「安全のために必ず守ること」をご確認ください。

据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- 三可燃性ガスの漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 選海浜地区など塩分が多い所
- 認温泉地などや硫化ガスが発生する所
- ■油の飛散る、油煙のたちこめる所
- 弱積雪により室外機がふさがれる所
- ※クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 その場合吹出ダクト(MAC-887UD)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。



電気工事についての注意

- 圏ブレーカー容量は必ず守ってください。

100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用。

運転音にも配慮を

- 圏室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- >>室室外機の吹出口近くには物を置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
- 製使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」 にご相談ください。

点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。

ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、ドレンホースのつまりにより室内機から水漏れすることがあるため定期的に点検してください。

移設は専門業者へ依頼

当場はいいでは、当地しのためエアコンを取外したり、再据付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。

なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

保証とアフターサービス

果訂書(別添付)

| 霧保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。 霽内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間…お買上げ日から1年間。

(ただし、冷媒回路については5年間です。)

1修用性能部品の最低保有期間は

- ※ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打切り後9年間です。この期間は、通商産業省の 指導によるものです。
- ၖを開始できます。その製品の機能を維持するために必要 な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

▒「お買上げの販売店」かお近くの「三菱電機 修理窓 口・ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

『故障かな?と思ったら』(18~19ページ)『もう一度お確か めください』(20ページ)に従ってお調べください。なお、不具 合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買上げの 販売店」にご連絡ください。

38保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

修理料金は技術料+部品代+(出張料)などで構成され ています。


ご連絡いただきたい内容

1.品名 ルームエアコン 2.形名 (リモコン形名) 3.お買上げ年・月・日

4.故障内容

できるだけ具体的に

5.ご住所・お名前・電話番 号・付近の目印なども



つぎのような場合は運転を停止し、 「お買上げの販売店」にご相談ください。

器誤って異物や水をかけてしまった。

■ブレーカーがたびたび「切」になる。


濁コードの破れがあるとき。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





電話受付:365日24時間

北海道地区

幌 (011) 221-8951 札幌市中央区北2条東 13-25 札

/// **(0166) 26-5580** 旭 旭川市曙1条 8-1-4

見 (0157) 25-7045 北 北見市柏陽町 577-60

路 (0154) 24-1355 釧 釧路市喜多町 2-25

広 (0155) 35-3111 帯広市西13条北 4-1-13

蘭 (0143) 45-5781 室蘭市東町 1-17-19

苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18

樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22

館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

東北地区

森 (0177) 73-8381 青森市野木字野尻 37-184 青

前 (0172) 32-6535 弘 弘前市大字青山 4-20-3

戸 (0178) 28-8544 八戸市長苗代字下亀子谷地6-8 八

つ (0175) 22-3277 む むつ市横迎町 2-11-7

岡 (019) 637-7454 盛 盛岡市羽場13地割 30-11

沢 (0197) 25-4511 水

石 (0193) 23-4611 釜 釜石市定内町 3-10-1

巻 (0225) 95-9111 石

酒

水沢市卸町 2-3

台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23

気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2

石巻市門脇字四番谷地 16-268

川 **(0229) 24-3595** 古川市米袋字大窪 25-1

田 (018) 865-4471 秋 秋田市八橋三和町 19-36

手 (0182) 32-1785 横 横手市卸町 3-2

館 (0186) 42-2781 大 大館市餅田 2-5-44

形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21 Ш

田 (0234) 22-8533 酒田市北新橋 2-14-3

岡 (0235) 24-6161 鶴 鶴岡市上畑町 5-4

沢 (0238) 37-5554 米 米沢市中田町 742-8

島 (024) 534-7123 福 福島市御山字田中 58

山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1 郡

津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7 会

町 (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822 いわき市内郷御台境町鶴巻 75-8

K99B2

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京 電話 (03) 3424-1111

FAX (03) 3424-1115

東京都世田谷区池尻 3-10-3

甲信越地区

潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9 新

岡 (0258) 23-3323 長 · 長岡市南陽 1-1118-1

越 (0255) 24-1160 上越市春白山町 3-6-3

野 (026) 221-3232 長 長野市稲葉 904

本 (0263) 27-2461 松 松本市芳川野溝 531

田 (0265) 52-5396 飯 飯田市上郷別府 3367-1

梨 (055) 222-2711 ш 甲府市下飯田 1-4-11

東海・北陸地区

愛知県

フロントセンター名古屋

電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

名古屋市東区矢田南5-1-14

沼 津 (0559) 22-7111 沼津市若葉町 20-1

岡 (054) 284-0821 静

静岡市中原 913

松 (053) 463-8455 浜 浜松市上西町 62-5

阜 (058) 275-0909 岐 岐阜市中鶉 3-24

中津川 (0573) 65-6646

中津川市駒場字町裏526-2

山 (0577) 33-7410 高山市冬頭町 818

四日市 (0593) 47-0621 四日市市日永 5-7-16

阪 (0598) 29-7664 松

松阪市久保町字猿楽 682-7

山 (0766) 56-0121 射水郡小杉町青井谷 1-1-1

沢 (076) 252-8133 金沢市小坂町西 97

(0776) 22-6340

関西地区

大阪府・奈良県

兵庫県阪神地区・京都府 (畿北を除く)

フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901

FAX (06) 6454-3900

大阪市北区大淀中 1-4-13

賀(077)552-4058 滋

医太郡栗東町安養寺 2-4-25

畿 北 (0773) 23-5960 福知山市厚中町 61

路 (0792) 94-3383 姫 姫路市手柄 98

(0796) 24-6360 豐 岡 豊岡市中陰 376

和歌山 (073) 445-8500 和歌山市紀三井寺 855-15

辺 (0739) 23-1109 田 田辺市稲成町字西沖代79-7

(0735) 22-2495

新宮市池田 3-1-31

中国・四国地区

取 (0857) 28-5617 鳥取市千代水 2-61-1 鳥

陰 (0852) 23-3291 ш 松江市上乃木 9-4-7

田 (0855) 27-3405 浜 浜田市日脚町 1028-2

山 (086) 241-3945 畄 岡山市西長瀬 108

島 (082) 870-3711 広 広島市安佐南区川内 6-22-5

山 (0849) 51-6621 福 福山市赤坂町赤坂 1199-1

□ (0839) 72-8040 山 吉敷郡小郡町若草町 3-8

徳 山 (0834) 25-4431 徳山市大字久米字町合 3097-1

関 (0832) 56-6180 下 下関市秋根東町 6-11

島 (088) 674-8881 徳 名西郡石井町高川原1436-2

(087) 879-1110 香 香川郡香川町大字川東下717-1

(089) 956-3222 松 松山市森松町 1036-3

新居浜 (0897) 41-3676 新居浜市坂井町 3-8-23

宇和島 (0895) 24-1603 和島市伊吹町 1155-5

(088) 831-1153 高知市南竹島町 1-1

(0880) 37-1949 中村市具同字中ノ畝 6774-1

九州地区

岡 (092) 412-5333 福岡市博多区豊 1-9-13

北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25

久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20

(0952) 31-4189 佐 佐賀市鍋島町大字八戸溝348-2

(0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50

(095) 843-0622 長 長崎市大橋町 23-4

佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1

本 (096) 380-0211 熊 熊本市石原町 326-1

代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1

分 (097) 558-8803 大 大分市向原西 1-8-1

崎 (0985) 56-4900 宮 宮崎市大字赤江字飛江田150-

(099) 260-2421 鹿児島 鹿児島市卸本町 7-17

(098) 898-3333

宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは

全国どこからでもおかけいただける

三菱電機お客さま相談センタ-

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

ത്ത് 0120-139-365 いつもサンキュー 365日

通話料金無料(365日24時間)

当社家電品についてのご意見やご要望は

地区お客さま相談室 (月~金 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 首都圏 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33

陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西 81

部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3

中

西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13 国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17

国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1

州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

K99B2

◈所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

仕様



冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

| 仕様 | 形名 | MSZ-KS20G-W(ホワイト) | MSZ-VS22G-W(ホワイト) | MSZ-VS25G-W(ホワイト) | MSZ-VS28G-W(ホワイト) | MSZ-VS28GS-W(ホワイト) | |
|---------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| 電 | 源 | | 単相] | 00V | | 単相200V | |
| 冷房 | 能力〈kW〉 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2 | .8 | |
| 冷房中 | 間能力〈kW〉 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | .5 | |
| 暖房 | 能力〈kW〉 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4 | .0 | |
| 暖房中 | 間能力〈kW〉 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | .1 | |
| 消費 | 電力〈W〉 | 冷房780 暖房900 | 冷房895 暖房1005 | 冷房1070 暖房1040 | 冷房 1245 | 暖房 1550 | |
| 中間消 | 費電力〈W〉 | 冷房360 暖房430 | 冷房405 暖房455 | 冷房405 暖房465 | 冷房 495 | 暖房 595 | |
| 運転 | 電 流〈A〉 | 冷房 8.6 暖房 9.8 | 冷房 9.9 暖房11.0 | 冷房11.8 暖房11.4 | 冷房13.8 暖房17.0 | 冷房6.9 暖房8.5 | |
| 室内側運輸 | 云音(強)〈dB〉 | 冷房 37 暖房 38 | 冷房 37 暖房 38 | 冷房 37 暖房 38 | 冷房 38 | 暖房 40 | |
| 室外側 | 運転音〈dB〉 | 冷房 45 暖房 45 | 冷房 45 暖房 45 | 冷房 45 暖房 45 | 冷房 44 | 暖房 46 | |
| 冷房面積の | 鉄筋アパート南向洋室 | 14 | 15 | 17 | 1 | 9 | |
| めやす〈m²〉木造南向和室 | | 9 | 10 | 11 | . 1 | 13 | |
| 暖房面積の | 鉄筋アパート南向洋室 | 13 | 14 | 15 | 1 | 8 | |
| めやす〈m²〉 | | | 12 |] | 5 | | |
| 質 | 量〈kg〉 | 室内機 7 室外機 26 室内機 7 室外機 29 | | | 室外機 29 | | |
| 外形 | 寸 〈mm〉 | 室内機 高さ248×幅737×奥行189(194) 室外機 高さ540×幅710(+69)×奥行255 | | | | | |
| 付 | 属 品 | リモコン(1個)・リモコン取付具(1個)・単4形乾電池(2本) | | | | | |

- ●この仕様値は、JIS規格(JISC9612)にもとづいた数値です。
- ●仕様値は50Hz·60Hz共通です。
- ♥リモコンで「停止」したときの消費電力は約2ワットです。
- ◉運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるの が普通です。

●長年ご使用のエアコンは点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の最低 保有期間は製造打切り後9年です。

ご使用の際 このようなことは ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。こげくさい臭いがする。
- ●運転音が異常に大きくなる。
- ●室内機から水が漏れる。
- ●漏電遮断器がひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。



ご使用 中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセン トから電源プラグをはずし て必ず販売店に点検・修 理をご相談ください。

| お買上げ販売店名 | | 電話 | |
|-----------|---|----|---|
| お買上げ(据付)日 | 年 | 月 | 日 |



E菱電機株式会社